

Kurzanleitung der Slush-Maschine

1. Die Flüssigkeiten in die Behälter geben und mit den Deckeln schließen.

2. Den großen Power-Knopf drücken



3. Set drücken



4. Nun sollten sich die Spiralen anfangen zu drehen

5. Über die Bowl-Tasten könnt ihr die Einstellungen des jeweiligen Tanks ändern. Bowl 1 ist der rechte Tank, Bowl 2 ist der linke Tank.



6. Über die Pfeiltasten kann dann das Programm eingestellt werden. Insgesamt verfügt die Maschine über 15 Slush-Programme (SLS) und ein Reinigungsprogramm (CLR).

Die perfekte Stufe ist abhängig von der Umgebungstemperatur sowie dem Standort der Maschine (Sonne, Schatten, indoor). Mit der Pfeiltaste nach oben (+) schaltet ihr die Maschine in einen höheren Kühlmodus. Mit der Pfeiltaste nach unten (-) schaltet ihr die Maschine einen Kühlmodus herunter. Die Auswahl wird automatisch nach 5 Sekunden gespeichert.



7. Stoppen/Neu starten könnt ihr die Maschine – logischer Weise – wieder über den Power-Knopf.



Allgemeine Hinweise:

Beginnt zunächst mit **Stufe 3 oder 4** und tastet euch dann an die, für eure Bedingungen, beste Stufe heran. Es ist zu vermeiden, dass sich ein Eisklumpen bildet, welcher sodann zur Beschädigung des Gerätes führt.

Euer Slush ist **zu fest** und kommt nur schwer oder sogar gar nicht aus dem Hahn? Dann unbedingt die **Stufe runter** schalten!

Sollte euer **Slush flüssig** bleiben, kann dies entweder an einer **zu niedrig eingestellten Stufe** liegen oder an einem **zu geringen Zuckergehalt** in der Flüssigkeit.

Die Maschine ist vor Rückgabe zu entleeren.

